



Forma®

Individual Abutment

DE LA PLANIFICATION AU RÉSULTAT FINAL : UN FLUX DE TRAVAIL SIMPLE ET PRÉCIS

FLUX NUMÉRIQUE

En **3** ou **5** étapes



AU FAUTEUIL



1

Empreinte de l'implant avec le scanbody, de l'antagoniste, de l'occlusion et de la prothèse provisoire.



AU LABORATOIRE



2

Optionnel : Maître modèle avec fausse gencive.
Réalisation d'une clé de contrôle.
Maquette de la prothèse pour essai esthétique.

FLUX ANALOGIQUE

En **5** ou **7** étapes



AU FAUTEUIL



1

Empreinte préliminaire avec vis de cicatrisation en place.



AU LABORATOIRE



2

Coulée d'un maître modèle.
Réalisation d'un porte empreinte individuel avec ouverture(s) à l'emplacement du ou des scanbodies.



3

Empreinte, transferts en place.
Empreinte de l'antagoniste et enregistrement de l'occlusion.

